

SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ

คู่มือผู้ใช้

MS143HCE

MS123HCE

MS103HCE



ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
- (a) ห้ามใช้งานไมโครเวฟขณะที่ประตูเปิดอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากรังสีไมโครเวฟ ห้ามจัดหรือพยายามติดตั้งแผงแก้ไขสื่อนัดเพื่อความปลอดภัย
 - (b) ห้ามวางวัตถุไวระหว่งด้านหน้าของเตาอบและประตู หรือทิ้งให้สิ่งสกปรกหรือคราบตกค้างของน้ำมัน ทำความสะอาดสะสมอยู่ที่ผิวของซิล
 - (c) ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดปิดประตูเตาอบให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายที่
 - (1) ประตู (บิดหรือแตก)
 - (2) บานพับและสลัก (หักหรือหลวม)
 - (3) ซิลประตูและผิวของซิล
 - (d) ห้ามปรับหรือซ่อมบำรุงเตาอบโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างซ่อมบำรุงที่ชำนาญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำสำคัญเพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

- ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:
 - ภาชนะโลหะ
 - ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
 - เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯสาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
- ห้าม ใช้ความร้อนกับ:
 - ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ
 - เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก
 - อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า
 - เช่น) ไข่ กุ้งนึ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้เจาะเปลือก มะเขือเทศสาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อาหารระเบิดได้
- คำแนะนำ: เปิดฝาและเจาะหนึ่ง กูง ฯลฯ
- ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา
- สาเหตุ: เหนียงของเตาอาจเสียหาย
- คำแนะนำ: วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา
- น้ำจะซึมซับไมโครเวฟไว้ถ้าคุณบังเอิญเปิดเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่
- ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ
- สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร่อนออกจากเตา
- ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา
- สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้นภาชนะจะมีความร้อน
- ห้าม สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ
- สาเหตุ: เหนียงอาจร้อนลวก หลังจากทำการอบจะเสร็จสิ้นไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ปรากฏลักษณะว่าร้อนก็ตาม
- อย่าให้วัสดุที่ติดไฟง่ายสัมผัสกับส่วนในของเตาอบ จนกว่าเตาอบจะเย็นลงก่อน
- ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:
 - โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
 - นำลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
 - ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้น้ำมันร้อนเกินไป
 - ถ้ามีควันเกิดขึ้น ให้ปิดเตาไมโครเวฟไว้ และปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟออก
- ใช้ความร้อนระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก
 - โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้ง หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
 - คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น
 - ใช้ความร้อนระมัดระวังขณะหยิบจับภาชนะหลังจากการอุ่น เนื่องจากภาชนะอาจร้อนลวกมือได้
 - อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ข้อพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องต้ม และदनก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
 - หมายเหตุ:** ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า การเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้น ภายหลังจากที่น้ำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว ซึ่งอาจทำให้อาหารลวกมีได้
 - ในกรณีของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
 - จุ่มพื้นที่ซึ่งถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
 - พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
 - โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
 - **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลว เดือดจนเกินไป
 - **โปรดระวัง** จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือหม้อสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
 - **ห้าม** อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
 - ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
10. ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ
- สาเหตุ:** ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนอาจจลวกมือได้
11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ
- สาเหตุ:** เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ
12. คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)
- สาเหตุ:** เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า
13. เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ เครื่องจะตัดไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ หลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย



ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้าม เด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไว้ตามลำพังใกล้เตาไมโครเวฟ เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือของสิ่งกีดขวางไว้เหนือเตาอบ

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้




- เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

- * ห้าม** บังช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจมีความร้อนเกินขีดจำกัด และปิดตัวเองลง และจะใช้งานไม่ได้จนกว่าจะเย็นลง
- * เพื่อความปลอดภัยของคุณ** โปรดต่อสายไฟของเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบสามขา 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อให้ปลอดภัย
- * ห้าม** ติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น กัดจากเตาอบธรรมดา หรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดตัวบ่งชี้ของซิลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก

เตาไมโครเวฟทำงานอย่างไร

หลักการอบอาหาร



- ไมโครเวฟที่เกิดจากแมกเนตรอนจะกระจายอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่อาหาร หมนอยู่บนจานหมุน ทำให้อาหารสุกทั่วถึงกัน
- อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนั้นการอบอาหาร จะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
- เวลาในการอบอาหารจะขึ้นอยู่กับภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัติของอาหารนั้น ๆ:
 - ปริมาณและความหนาแน่น
 - ปริมาณน้ำภายในอาหาร
 - อุณหภูมิเริ่มต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)




เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะทำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามเวลาพักที่แนะนำในตำราอาหารและในคู่มือนี้เพื่อให้:

- ♦ อาหารสุกทั่วถึงกันจนถึงด้านล่าง
- ♦ อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งหมด

เตาไมโครเวฟเครื่องใหม่

การตรวจสอบชิ้นส่วน

นำเตาไมโครเวฟออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่าอยู่ครบถูกต้องตามนี้ หากมีชิ้นส่วนใดขาดหายหรือชำรุดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย



เตาไมโครเวฟ



จานแก้ว



วงแหวนรองจานหมุน


การเริ่มต้นใช้เตาไมโครเวฟ

1. ตั้งเตาไมโครเวฟบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน ต่อสายไฟในเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง เมื่อต่อสายไฟแล้วจอแสดงผลของเตาไมโครเวฟจะแสดงข้อมูล




โปรดตรวจสอบว่าการระบายอากาศเพียงพอสำหรับเตาไมโครเวฟ โดยเว้นระยะอย่างน้อยสี่นิ้วที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาไมโครเวฟ


2. เปิดประตูเตาอบ โดยกดปุ่มที่ด้านล่างของแผงควบคุม
3. เช็ดด้านในของตัวเครื่องด้วยผ้าหมาด
4. วางวงแหวนที่ประกอบไว้แล้ว ให้ตรงกับร่องที่อยู่กึ่งกลางของจานหมุน



5. วางจานแก้วโบนววงแหวน เพื่อให้แกนทั้งสามที่อยู่กึ่งกลางของจานนั้นยึดเข้าที่




ปุ่มบนแผงควบคุม (MS143HCE)




- | | |
|---|---|
| 1. หนึ่งนาที (One Minute +) | 9.อุ่นอาหารอัตโนมัติ (Auto Reheat) |
| 2. เสียง (Sound) | 10.ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost) |
| 3. นาฬิกา (Clock) | 11.ปุ่มตัวเลข |
| 4.ปุ่มปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์แบบสัมผัสเดียว | 12.นาฬิกาจับเวลา (Kitchen Timer) |
| 5.อุ่นพิซซ่า (Pizza Reheat) (ปรุงอาหารด่วน) | 13.หยุด/ยกเลิก (Pause/Cancel) |
| 6.เครื่องต้ม (ปรุงอาหารด่วน) | 14.เพิ่ม/ลด (More/Less) |
| 7.ปรุงอาหารแบบกำหนดเอง | 15.ระดับพลังงาน (Power Level) |
| 8.เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ | 16.เริ่มต้น (Start) |

MS123HCE



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. หนึ่งนาที | 8. อุณหภูมิอาหารอัตโนมัติ |
| 2. เสียง | 9. ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ |
| 3. นาฬิกา | 10. ปุ่มตัวเลข |
| 4. ปุ่มปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์แบบสัมผัสเดียว | 11. นาฬิกาจับเวลา |
| 5. อุณหภูมิแช่ (ปรุงอาหารด่วน) | 12. หยุด/ยกเลิก |
| 6. เครื่องดื่ม (ปรุงอาหารด่วน) | 13. เพิ่ม/ลด |
| 7. เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ | 14. ระดับพลังงาน |
| | 15. เริ่มต้น |

MS103HCE



- | | |
|--|------------------|
| 1. หนึ่งนาที + | 7. ปุ่มตัวเลข |
| 2. ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 8. นาฬิกาจับเวลา |
| 3. ปุ่มปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์แบบสัมผัสเดียว | 9. เสียง |
| 4. อุณหภูมิแช่ (ปรุงอาหารด่วน) | 10. หยุด/ยกเลิก |
| 5. เครื่องดื่ม (ปรุงอาหารด่วน) | 11. เพิ่ม/ลด |
| 6. เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ | 12. ระดับพลังงาน |
| | 13. นาฬิกา |
| | 14. เริ่มต้น |

เตาไมโครเวฟเครื่องใหม่

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ.....	3
เตาไมโครเวฟทำงานอย่างไร.....	3
เตาไมโครเวฟเครื่องใหม่.....	4
การตรวจสอบชิ้นส่วน.....	4
การเริ่มต้นใช้เตาไมโครเวฟ.....	4
ปุ่มบนแผงควบคุม (MS143HCE).....	4
สารบัญ.....	6
การทำงาน.....	6
การตั้งเวลา.....	6
การใช้ปุ่มหยุด/ยกเลิก.....	6
การใช้ปุ่มหนึ่วินาที +.....	6
การใช้ปุ่มปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์.....	6
คู่มือการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์.....	7
การใช้ปุ่มปรุงอาหารด่วน.....	7
การใช้ปุ่มอาหารว่าง.....	7
การใช้ปุ่มข้าว/พาสต้า.....	8
การใช้ปุ่มเนื้อสัตว์/ปลา.....	8
การอุ่นอาหารอัตโนมัติ (MS123HCE, MS143HCE).....	9
การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ.....	9
การตั้งค่าและการใช้ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE).....	10
การตั้งโปรแกรมปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE).....	10
การใช้ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE).....	10
การตั้งเวลาปรุงอาหาร & ระดับพลังงาน.....	10
โหมดการสาธิต.....	10
การใช้ปุ่มเพิ่ม/ลด.....	10
การปิด/เปิดเสียงเตือน.....	10
การใช้นาฬิกาจับเวลา.....	10
การตั้งค่าล็อกสำหรับป้องกันเด็ก.....	10
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน (MS123HCE, MS143HCE).....	10
คู่มือการปรุงอาหาร.....	11
ภาชนะสำหรับการปรุงอาหาร.....	11
เทคนิคการปรุงอาหาร.....	11
เคล็ดลับ.....	11
การปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์อัตโนมัติ.....	12
ภาชนะ & ฝาปิดสำหรับการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์.....	12
ข้อสำคัญ.....	12
คู่มือการปรุงอาหาร.....	12
คู่มือการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ.....	13
ตำรับอาหาร.....	14
ภาคผนวก.....	15
คู่มือการแก้ไขปัญหา.....	15
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด.....	15
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด.....	15
ข้อมูลจำเพาะ.....	16

การทำงาน

การตั้งเวลา

- กดปุ่ม **นาฬิกา** ไฟสัญญาณ "ENTER" และ "TIME" จะกะพริบ
- ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน คุณต้องกดตัวเลขอย่างน้อยสามตัวเพื่อตั้งเวลา หากเวลาปัจจุบันเป็น 5:00 ให้ป้อน 5,0,0
- เมื่อครบ 5 วินาที ไฟสัญญาณ "ENTER" จะกะพริบ และ "Clock" จะปรากฏ
- กดนาฬิกา (**Clock**) อีกครั้ง เครื่องหมายไดลอนจะกะพริบ เพื่อแสดงว่าตั้งค่าเสร็จแล้ว
กรณีที่เกิดไฟดับ คุณจะต้องตั้งเวลาใหม่
คุณสามารถดูเวลาปัจจุบัน ขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ โดยกดปุ่ม นาฬิกา (Clock)

การใช้ปุ่มหยุด/ยกเลิก

- ปุ่ม **หยุด/ยกเลิก** ช่วยให้คุณสามารถลบคำสั่งที่กำหนดไว้
- นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อพักการปรุงอาหารของเตาไมโครเวฟ เพื่อตรวจสอบอาหาร
 - ในการหยุดระหว่างการปรุงอาหาร ให้ทำตามนี้ กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก (Pause/Cancel)** หนึ่งครั้ง หากต้องการทำอาหารต่อ ให้กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)**
 - หากต้องการหยุดการปรุงอาหาร ให้ลบคำสั่ง และกลับสู่หน้าจอที่แสดงเวลา กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก (Pause/Cancel)** สองครั้ง
 - ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณป้อนไว้ กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก (Pause/Cancel)** หนึ่งครั้ง จากนั้นป้อนคำสั่งใหม่

การใช้ปุ่มหนึ่งนาที+

ปุ่มนี้ใช้สำหรับเพิ่มเวลาอุ่นอาหารด้วยระดับพลังงานสูง โดยสามารถเพิ่มครั้งละหนึ่งนาที

- กดปุ่ม **หนึ่งนาที+** หนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มเวลาปรุงอาหารหนึ่งนาที ตัวอย่างเช่น กดสองครั้งเพื่อเพิ่มสองนาที เวลาจะปรากฏ และเตาไมโครเวฟจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
เพิ่มเวลาให้กับโปรแกรมที่ทำงานอยู่โดยกดปุ่ม หนึ่งนาที+ ตามจำนวนนาทีที่ต้องการ

การใช้ปุ่มปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์

คุณสมบัตินี้จะตรวจสอบไอน้ำที่ออกจากอาหารในขณะปรุง เพื่อปรับเวลาปรุงสำหรับอาหารปรุงสำเร็จ

ในประเภทและปริมาณต่าง ๆ กัน อาหารทั้งหมดควร ได้รับการปรุงสุก และแช่เย็น

- กดปุ่ม **ปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์** สำหรับอาหารที่คุณต้องการปรุง (เช่น **ข้าวโพดต้ม (Popcorn)**)

หน้าจอจะแสดงข้อความ "  " และเตาไมโครเวฟจะเริ่มการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ

ขณะที่อบข้าวโพดต้ม โปรดรออย่างน้อยห้านาทีก่อนที่จะอบงุดต่อไป เพื่อให้จานทั่วร้อนเกินไป หากคุณต้องการดูเวลาปัจจุบัน ขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ ให้กดปุ่ม **นาฬิกา (Clock)**

การทำงาน

คู่มือการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์

- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้ในการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์สำหรับอาหารประเภทต่าง ๆ

อาหาร	ปริมาณ	ขั้นตอน
มันฝรั่ง	1 ถึง 6 หัว	ใช้ส้อมเจาะหัวมันฝรั่งหลาย ๆ ครั้ง วางมันฝรั่งเรียงเป็นวงกลมบนจานหมุน พักอาหาร 3-5 นาที รอให้เตาอบเย็นลงอย่างน้อย 5 นาที ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
ผักสด	1 ถึง 4 ถ้วย	นำผักสดใส่จานสำหรับไมโครเวฟ และเติมน้ำ 2 ช้อนชา ปิดด้วยฟิล์ม สำหรับไมโครเวฟ หรือฝาปิด (การใช้ฝาแก้วจะดีที่สุด) หากใช้ฟิล์มพลาสติก โปรดเว้นช่องว่างขนาดเล็กที่ขอบจาน เพื่อให้มีการระบาย อากาศ นำผักออกจากเตาไมโครเวฟ และวางพักไว้ 2 นาทีโดยไม่ต้อนนำผ่าออก จากนั้นคนหรือรับประทานได้ พักเตาไมโครเวฟไว้อย่างน้อย 5 นาที ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
อาหารจานเดียว	220 - 400 กรัม	นำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ขึ้นนอก และปฏิบัติตามคำแนะนำบนกล่อง ในการปิดฝาและพักอาหาร พักเตาไมโครเวฟไว้อย่างน้อย 5 นาที ก่อนที่จะ ใช้งานอีกครั้ง
ข้าวโพดคั่ว	85 - 100 กรัม 1 ห่อ	โปรดใช้ถุงเฉพาะสำหรับไมโครเวฟ และอบข้าวโพดคั่วครั้งละหนึ่งถุงเท่านั้น ใช้ความระมัดระวังขณะนำถุงที่ร้อนออกจากเตา และขณะเปิดถุง พักเตาไมโครเวฟไว้อย่างน้อย 5 นาที ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง

การใช้ปุ่มปรุงอาหารด่วน

- กดปุ่ม **ปรุงอาหารด่วน** สำหรับอาหารที่คุณต้องการปรุง (เช่น **เครื่องดื่ม**) จะแสดงผลจะแสดงปริมาณอาหาร
(ไฟสัญญาณ "ENTER" และ "QTY" จะกะพริบ)
- กดปุ่มซ้ำ ๆ เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงปริมาณอาหารที่มีทั้งหมดเป็นรอบ เมื่อคุณ
เลือกปริมาณอาหารที่ต้องการแล้ว เตาไมโครเวฟจะเริ่มต้นการปรุงอาหารอัตโนมัติ
เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณเตือน จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนทุกนาที

รายการ	น้ำหนัก	หมายเหตุ
เครื่องดื่ม	½ ถ้วย 1 ถ้วย 2 ถ้วย	<ul style="list-style-type: none">ใช้ถ้วยตวง โดยห้ามปิดฝาวางเครื่องดื่มในเตาหลังจากอุ่นเสร็จแล้ว คนให้ทั่ว
อุ่นพิซซ่า	1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น 4 ชิ้น	<ul style="list-style-type: none">วางพิซซ่าในจานสำหรับไมโครเวฟ โดยให้ปลายด้านกว้างของชิ้นพิซซ่าหันไปทางขอบจานห้ามวางชิ้นพิซซ่าซ้อนกัน ห้ามปิดฝาพักอาหารไว้ 1-2 นาที ก่อนรับประทาน

การใช้ปุ่มอาหารว่าง

- กดปุ่ม **อาหารว่าง** สำหรับอาหารที่คุณต้องการปรุง จะแสดงผลจะแสดง "A-1" (5 สัรรายการ)
กดปุ่ม **อาหารว่าง** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ (โปรดดูที่ **แผนผังอาหารว่าง** ด้านล่าง)
- กดปุ่ม **ตัวเลข 1** หรือ **2, 3** เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการ สำหรับ TORTILLA จะเลือก (ปริมาณอาหาร)
ได้เพียงปุ่ม **1** เท่านั้น
(โปรดดูข้อมูลปริมาณอาหารจาก **แผนผังอาหารว่าง** ด้านล่าง)
- กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร

แผนผังอาหารว่าง

รหัส	รายการ	น้ำหนัก	อุณหภูมิเริ่มต้น	หมายเหตุ
A-1	ทอทิลลา	400 กรัม	แช่เย็น	ตัดปากถุง นำท้อสารกับขึ้นออก และวางทอทิลลาที่กึ่งกลาง จานหมุนของไมโครเวฟ จากนั้นให้ความร้อน และสิลฟ์ทอทิลลาที่อบแล้วทันทีตามต้องการ
A-2	ปิกโก	4 -5 ชิ้น 8 -10 ชิ้น	แช่เย็น	วางปิกโกโรอบจานหมุน โดยเรียงเป็นวงกลม ปิดด้วย กระดาษไข
A-3	พายแช่แข็ง	50-60 กรัม 100-110 กรัม 150-160 กรัม	แช่แข็ง	วางชิ้นพายแช่แข็งในเตาไมโครเวฟบนจานสำหรับไมโครเวฟ หรือจานแก้วไฟริช โดยไม่ปิดฝา จากนั้นให้ความร้อน หลังจากปรุงอาหาร ให้พักอาหารเป็นเวลา 1 นาที นำมา รับประทาน
A-4	อาหาร สำหรับการกร	70 กรัม 110 กรัม 170 กรัม	อุณหภูมิปกติ	เปิดฝาโลหะของกระปุกอาหารการกรที่มีอุณหภูมิปกติ เปิด ฝาพลาสติกและฝาโลหะของกระปุกอาหารการกร และใช้ ฝาพลาสติกปิด วางกระปุกไว้กึ่งกลางจานหมุนและไมโครเวฟ โดยใช้พลังงานสูงงบต่ออุณหภูมิที่ต้องการ คนให้ทั่ว นำมารับประทาน คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม "เพิ่ม/ลด" (More/Less) ร่วมกับปุ่ม อาหารการกร
A-5	ขนมปังกระเทียม	200 กรัม 400 กรัม 600 กรัม	แช่เย็น	นำขนมปังกระเทียมออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางบนจาน สำหรับไมโครเวฟ หรือจานแก้วไฟริชในเตาไมโครเวฟ จากนั้นให้ความร้อน หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้พักขนมปังกระเทียมเป็นเวลา 3 นาที เพื่อให้หายละลายจนหมด นำมารับประทาน
A-6	นักเก็ตไก่ (MS123HCEMS1 43HCE)	4 ชิ้น 8 ชิ้น	แช่เย็น	วางกระดาษอบกระดาษระดับบน และเรียงนักเก็ตเป็นวงกลม บนกระดาษ ห้ามปิดฝา พักอาหาร 1 นาที
A-7	มันฝรั่งชิ้น (MS123HCEMS1 43HCE)	4 ชิ้น 8 ชิ้น	อุณหภูมิปกติ	หั่นมันฝรั่งออกเป็นสี่ชิ้นเท่า ๆ กัน ตักเนื้อมันฝรั่งออก ให้เหลือผิวด้านนอกประมาณ 1.4 นิ้ว วางผิวมันฝรั่งเรียง กับเป็นวง ไรด้วยเบคอน หัวหอม และชีส อบด้วยความร้อน สูงจนชีสละลาย

การใช้ป๋มข้าว/พาสต้า

1. กดป๋ม **ข้าว/พาสต้า (Rice/Pasta)** สำหรับอาหารที่คูดต้องการปรง จอแสดงผลจแสดง “A-1”(รหรัรายการ) กดป๋ม **ข้าว/พาสต้า (Rice/Pasta)** ช้าๆ เพือเลือกรายการที่ตองการ (ปรอดตุที่ **แผนผ้งข้าว/พาสต้า (Rice/Pasta)** ด้านล่าง)
 2. กดป๋ม **ตัวเลข 1** หรือ **2 , 3** เพือเลือกรปริมาณอาหารที่ตองการ (ปรอดตุข้อมูลปริมาณอาหารจาก **แผนผ้งข้าว/พาสต้า** ด้านล่าง)
 3. กดป๋ม **เริ่มต้น (Start)** เพือเริ่มต้นการปรงอาหาร
- แผนผ้งข้าว/พาสต้า

รหัส	รายการ	น้ำหนัก	อุณหภูมิเริ่มต้น	หมายเหตุ									
A -1	ข้าวสวย	1-2 ที่	ข้าว:ปกติ น้ำ:ปกติ	ข้าวข้าวด้วยน้ำเย็นจนน้ำใส ใส่ข้าวและน้ำในโกหุงข้าวหรือชามแก้วไฟเร็กซ์กลม วางในเตาไมโครเวฟโดยปิดฝา เมื่อหุงเสร็จแล้ว ให้พักข้าวไว้โดยไม่ต้องเปิดฝาทิ้งข้าวเป็นเวลา 3-5 นาที จากนั้นคนให้ว่วน <table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>ข้าว</td><td>100 ก.</td><td>200 ก.</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>250 มล</td><td>375 มล</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	ข้าว	100 ก.	200 ก.	น้ำ	250 มล	375 มล
	1 ที่	2 ที่											
ข้าว	100 ก.	200 ก.											
น้ำ	250 มล	375 มล											
A -2	พาสต้าแห้ง	1-2 ที่	น้ำ: น้ำร้อน	วางพาสต้าแห้งในโกหุงข้าว ชาม หรือจานแก้วไฟเร็กซ์กลม สำหรับไมโครเวฟ โดยไม่ต้องปิดฝา หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ปิดฝาและพักอาหาร 2-5 นาที คนและนำไปลิ้งฟ <table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>พาสต้า</td><td>100 ก.</td><td>200 ก.</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>3 ถ้วย</td><td>5 ถ้วย</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	พาสต้า	100 ก.	200 ก.	น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย
	1 ที่	2 ที่											
พาสต้า	100 ก.	200 ก.											
น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย											
A -3	พาสต้าแช่แข็ง	1-2 ที่	น้ำ: น้ำร้อน	วางพาสต้าแช่แข็งในโกหุงข้าว ชาม หรือจานแก้วไฟเร็กซ์กลมสำหรับไมโครเวฟ โดยไม่ต้องปิดฝา หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ปิดฝา และพักอาหาร 2-5 นาที คนและนำไปลิ้งฟ <table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>พาสต้า</td><td>125 ก.</td><td>250 ก.</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>3 ถ้วย</td><td>5 ถ้วย</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	พาสต้า	125 ก.	250 ก.	น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย
	1 ที่	2 ที่											
พาสต้า	125 ก.	250 ก.											
น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย											
A -4	พาสต้าสด	1-2 ที่	น้ำ: น้ำร้อน	วางพาสต้าสดในโกหุงข้าว ชาม หรือจานแก้วไฟเร็กซ์กลมสำหรับไมโครเวฟ โดยไม่ต้องปิดฝา หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ปิดฝา และพักอาหาร 2-5 นาที คนและนำไปลิ้งฟ <table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>พาสต้า</td><td>125 ก.</td><td>250 ก.</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>3 ถ้วย</td><td>5 ถ้วย</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	พาสต้า	125 ก.	250 ก.	น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย
	1 ที่	2 ที่											
พาสต้า	125 ก.	250 ก.											
น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย											
A -5	สปาเก็ตตี้	1-2 ที่	น้ำ: น้ำร้อน	วางสปาเก็ตตี้ทั้งในโกหุงข้าว ชาม หรือจานแก้วไฟเร็กซ์กลมสำหรับไมโครเวฟ โดยไม่ต้องปิดฝา หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ปิดฝา และพักอาหาร 2-5 นาที คนและนำไปลิ้งฟ <table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>สปาเก็ตตี้</td><td>100 ก.</td><td>200 ก.</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>3 ถ้วย</td><td>5 ถ้วย</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	สปาเก็ตตี้	100 ก.	200 ก.	น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย
	1 ที่	2 ที่											
สปาเก็ตตี้	100 ก.	200 ก.											
น้ำ	3 ถ้วย	5 ถ้วย											

A -6	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (MS123HCE MS143HCE)	1-3 ที่	น้ำ: น้ำร้อน	หักก๋อนบะหมี่และใส่ชามขนาดใหญ่สำหรับไมโครเวฟ เทน้ำร้อนใส่บะหมี่ และอบโดยไม่ต้องปิดฝา เมื่อตามบ่งสัญญาณหลังจากอบอาหารไปครึ่งหนึ่งของเวลาที่กำหนด คนให้ทั่วและกดปุ่มเริ่มต้นเพื่อบบะหมี่ต่อ หลังจากอบเสร็จแล้วให้พักอาหาร 2 นาที คนให้ทั่วและรับประทาน	<table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td><td>3 ที่</td></tr><tr><td>บะหมี่</td><td>1 พล</td><td>2 พล</td><td>3 พล</td></tr><tr><td>น้ำ</td><td>500 มล</td><td>1000 มล</td><td>1500 มล</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	3 ที่	บะหมี่	1 พล	2 พล	3 พล	น้ำ	500 มล	1000 มล	1500 มล
	1 ที่	2 ที่	3 ที่														
บะหมี่	1 พล	2 พล	3 พล														
น้ำ	500 มล	1000 มล	1500 มล														
A -7	โจ๊ก (MS123HCE MS143HCE)	1-2 ที่	โจ๊กข้าวโอ๊ต: อุณหภูมิปกติ น้ำ & มม: เย็น	ใส่โจ๊กข้าวโอ๊ตแห้ง และน้ำหรือน้ำนมในชามสำหรับไมโครเวฟ และปรุงโดยไม่ต้องปิดฝา หลังจากตามบ่งสัญญาณ คนข้าวโอ๊ตให้ทั่วและกดปุ่มเริ่มต้นเพื่อดำเนินการต่อ หลังจากปรุงอาหารเสร็จ คนให้ทั่ว และดื่มน้ำตามฉลากทรายแดงหรือน้ำผึ้ง	<table><tr><td></td><td>1 ที่</td><td>2 ที่</td></tr><tr><td>ข้าวโอ๊ต</td><td>35 มล</td><td>70 มล</td></tr><tr><td>น้ำและน้ำนม</td><td>185 มล</td><td>375 มล</td></tr></table>		1 ที่	2 ที่	ข้าวโอ๊ต	35 มล	70 มล	น้ำและน้ำนม	185 มล	375 มล			
	1 ที่	2 ที่															
ข้าวโอ๊ต	35 มล	70 มล															
น้ำและน้ำนม	185 มล	375 มล															

การใช้ป๋มเนื้อสัตว์/ปลา

1. กดป๋ม **เนื้อสัตว์/ปลา (Meat/Fish)** สำหรับอาหารที่คูดต้องการปรง จอแสดงผลจแสดง “A-1”(รหรัรายการ) กดป๋ม **เนื้อสัตว์/ปลา (Meat/Fish)** ช้าๆ เพือเลือกรายการที่ตองการ (ปรอดตุที่ **แผนผ้งเนื้อสัตว์/ปลา** ด้านล่าง)
 2. กดป๋ม **ตัวเลข 1** หรือ **2 , 3** เพือเลือกรปริมาณอาหารที่ตองการ (ปรอดตุข้อมูลปริมาณอาหารจาก **แผนผ้งเนื้อสัตว์/ปลา** ด้านล่าง)
 3. กดป๋ม **เริ่มต้น (Start)** เพือเริ่มต้นการปรงอาหาร
- แผนผ้งเนื้อสัตว์/ปลา

รหัส	รายการ	น้ำหนัก	อุณหภูมิเริ่มต้น	หมายเหตุ
A -1	อกไก่	200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	แช่เย็น	เลือกอกไก่สด บั้งเป็นรอย 3-4 รอยด้วยมีดคม และอบตามปกติ หรือหมักรสตามชอบเป็นเวลา 2 ชม. หรือหมักข้ามคืนในตู้เย็นก่อนอบ เหยาะซอสทั่วเหลือง หรือน้ำมันมะนาว หรือเครื่องเทศ เกลือ และพริกไทย จากนั้นใช้กระดาษสำหรับตาอบหุ้มเนื้อไก่ และวางบนจานหรือจานแก้วไฟเร็กซ์ และอบอาหาร เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณเตือนเมื่ออบอาหารได้ครึ่งหนึ่งของเวลาที่กำหนด ให้กลับชิ้นเนื้อ และกดป๋มเริ่มต้นเพือดำเนินการต่อ พักอาหารเป็นเวลา 3-5 นาที หลังการอบ นำมารับประทาน
A -2	ชิ้นเนื้อปลา (ฟิเลต์)	150-200 กรัม 250-300 กรัม 350-400 กรัม	แช่เย็น	เลือกชิ้นเนื้อปลา และอบตามปกติ หรือหมักรสตามชอบเป็นเวลา 2 ชม. หรือหมักข้ามคืนในตู้เย็นก่อนอบ เหยาะมะนาว หรือเครื่องเทศตามชอบ เช่น เกลือหรือพริกไทย จากนั้นใช้กระดาษสำหรับตาอบหุ้มเนื้อปลา และวางบนจานหรือจานแก้วไฟเร็กซ์ และอบอาหาร พักอาหารเป็นเวลา 3 นาที หลังการอบ นำมารับประทาน

แผนผังเนื้อสัตว์/ปลา

รหัส	รายการ	น้ำหนัก	อุณหภูมิเริ่มต้น	หมายเหตุ
A -3	อาหารทะเล	150-200 กรัม 250-300 กรัม 350-400 กรัม	แช่แข็ง	เลือกอาหารทะเลสด และวางในจานสำหรับไมโครเวฟ หรือจานแก้วไพริกซ์ หมายเหตุ: ภาชนะบางหรือเคลือบต้องการ หนุนด้วยกระดาษสำหรับอบ เช่น Glad Bake จากบึงจอบอาหาร พักอาหารเป็นเวลา 3 นาที หลังจากอบเสร็จ นำมารับประทาน
A -4	อาหารอบหม้อดิน	1 จาน	แช่แข็ง	<u>ส่วนผสมของอาหารอบหม้อดิน</u> แครอทขนาดปานกลาง 2 หัว (85 ถึง 110 กรัม ก่อนปอกเปลือก) หัวหอมขนาดปานกลาง 2 หัว (110 ถึง 140 กรัม ก่อนปอกเปลือก) มันฝรั่งขนาดปานกลาง 2 หัว (165 ถึง 195 กรัม ก่อนปอกเปลือก) เนื้อวัวหั่นเป็นชิ้น 450 กรัม, เกลือหนึ่งช้อนชา, น้ำมันก๊วย และ พริกไทยหนึ่งช้อนชา หั่นผักเป็นชิ้นหนาประมาณหนึ่งนิ้ว วางเนื้อวัวเป็นรูปวงกลมจำนวน 12 ชิ้น โดยใช้อะพาวน Reynolds ขนาด 2 นิ้ว สำหรับอาหารอบหม้อดินขนาด 2 ควอร์ต ให้วางชิ้นเนื้อ แครอท หัวหอม และมันฝรั่งครึ่งหนึ่งซ้อนเป็นชั้น โรยเกลือและพริกไทย วางซ้อนอีกชั้นหนึ่ง โดยใช้อีกก้นปิดชั้นบนของชิ้นเนื้อให้ทั่ว เติมน้ำ กัดชิ้นอาหารให้จม ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จให้พักอาหารเป็นเวลา 5 นาที นำมารับประทาน
A -5	เบคอน (MS123HCE MS143HCE)	100-125 กรัม 200-225 กรัม 300-325 กรัม	แช่แข็ง	เลือกเบคอนสดจากร้านขายเนื้อสัตว์ ร้านขายอาหารสำเร็จรูป หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต วางเบคอนบนกระดาษซับน้ำมัน บนจานสำหรับ ไมโครเวฟหรือจานแก้วไพริกซ์ และปิดด้วยกระดาษซับน้ำมันอีกแผ่น จากนั้นจึงอบอาหาร นำมารับประทาน
A -6	ลูกชิ้น (MS123HCE MS143HCE)	1 จาน	แช่แข็ง	<u>ส่วนผสมของลูกชิ้น</u> เนื้อวัวหั่นเป็นชิ้น 450 กรัม, หัวหอมสับละเอียดหนึ่งถ้วย, ไข่ไก่ที่ตีแล้ว 1 ฟอง, เกลือ 1 ช้อนชา, พริกไทยหนึ่งช้อนชา และ น้ำ 2 ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ปั้นให้เป็นลูกชิ้นประมาณ 20 ลูก (25 มม.) วางลูกชิ้นในภาชนะ ปิดด้วยฟิล์มใสสำหรับไมโครเวฟ พับมุมหนึ่งของฟิล์มกลับด้านประมาณ 50 มม. เพื่อเป็นการระบายอากาศ จากนั้นจึงอบอาหาร หลังจากกึ่งเสร็จแล้ว ให้พักอาหารไว้ 5 นาที นำมารับประทาน
A -7	มีกิลฟ (MS123HCE MS143HCE)	1 จาน	แช่แข็ง	<u>ส่วนผสมของมีกิลฟ</u> เนื้อวัวหั่นเป็นชิ้น 675 กรัม, เกล็ดขนมปังบดละเอียดหนึ่งถ้วย, หัวหอมสับละเอียดหนึ่งถ้วย, พริกหวานสี่ชิ้นหั่นหนึ่งถ้วย, มะ 1 ถ้วย, ไข่ 1 ฟอง, ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยหนึ่งช้อนชา, เกลือหนึ่งช้อนชา นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน อัดส่วนผสมของเนื้อในจานกับ ลึกให้แน่น เกล็ดผิวด้านบนให้เรียบ ปิดด้วยฟิล์มพลาสติก เปิดมุมด้าน หนึ่งให้กว้าง 2 นิ้ว เพื่อระบายอากาศ วางให้ขนานกับด้านหนาของเตา พักอาหารเป็นเวลา 5 นาที หลังจากอบเสร็จ นำมารับประทาน
A -5	มีกิลฟ (MS103HCE)			

การอุ่นอาหารอัตโนมัติ (MS123HCE, MS143HCE)

ในการอุ่นอาหาร ให้เลือกประเภทและปริมาณอาหารที่ต้องการอุ่น เตาไมโครเวฟจะตั้งเวลาอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม **อุ่นอาหารอัตโนมัติ (Auto Reheat)** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกประเภทอาหารที่ต้องการ ปริมาณอาหาร เริ่มต้นสำหรับอาหาร แต่ละประเภทหนึ่ง ที่
คุณสามารถเลือกได้ทั้งสี่สำหรับอาหารอบหม้อดินและพาสต้า ส่วนการอุ่นข้าวหรืออาหารกระป๋อง คุณสามารถเลือก ได้เพียงหนึ่งที่ทำนบ
จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลอาหารและปริมาณที่คุณเลือก
- ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร ตัวอย่างเช่น หากต้องการอาหารสามที่ **ให้กดปุ่ม 3 (โปรดดูจาก แผนผังการอุ่นอาหารอัตโนมัติ ด้านล่าง)** จอแสดงผลจะแสดงปริมาณอาหารที่คุณเลือกไว้
- กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** จอแสดงผลจะแสดงเวลาปรุงอาหาร

• แผนผังการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

รายการ	รหัส	น้ำหนัก	หมายเหตุ
อาหารจานเดียว	A -1	1 ที่	<ul style="list-style-type: none">ใช้เฉพาะอาหารปรุงสำเร็จที่แช่เย็นเท่านั้นคลุมด้วยฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษไขโดยเว้นให้มีช่อง ระบายอากาศส่วนประกอบ<ul style="list-style-type: none">เนื้อสัตว์ เปิด โถ หรือปลา 85-110 กรัม (ไม่เกิน 170 กรัมเมื่อรวมกระดูก)อาหารพวกแป้ง ? ถ้วย (มันฝรั่ง, พาสต้า, ข้าว เป็นต้น)ผัก ? ถ้วย (ประมาณ 85-110 กรัม)
อาหารอบหม้อดิน	A -2	1-4 ถ้วย	<ul style="list-style-type: none">ใช้เฉพาะอาหารแช่เย็นเท่านั้นปิดด้วยฝาหรือฟิล์มพลาสติกโดยเว้นให้มีช่อง ระบายอากาศคนอาหารก่อนรับประทาน
อุบพาสต้า	A -3		
อุบข้าว	A -4		
สุกกระป๋อง	A -5		

การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ในการละลายอาหารแช่แข็ง ให้กำหนดน้ำหนักอาหาร จากนั้นเตาไมโครเวฟจะกำหนดเวลาละลายน้ำแข็ง ระดับพลังงาน และเวลาอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** จะแสดงผลจะแสดง “1” (ใช้สัญญาณ “ENTER” และ “kg” จะกะพริบ)
- ในการกำหนดประเภทอาหาร ให้กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** ซ้ำ นอกจากนั้นคุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลข เพื่อระบุน้ำหนักอาหารโดยตรง
คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 2 กิโลกรัม (ยกเว้นขนมปัง)
- กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** จอแสดงผลจะแสดงเวลาปรุงอาหารระหว่างการละลายน้ำแข็ง เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณ เพื่อให้คุณกลับอาหาร
- เปิดประตูเตาอบไมโครเวฟ และกลับอาหาร
- กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อละลายน้ำแข็งต่อ

• โปรดดูคู่มือการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจากหน้า 13

การตั้งค่าและการใช้ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE)

ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเองจะบันทึกข้อมูลเวลาและระดับพลังงานเฉพาะสำหรับอาหารไว้

การตั้งโปรแกรมปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE)

- 1. กดปุ่ม **ปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (Custom Cook)** กดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ไฟสัญญาณ “ENTER”, “COOK” และ “TIME” จะกะพริบ
- 2. ใช้ปุ่ม **ตัวเลข** เพื่อระบุเวลาในการปรุงอาหาร หน้าจอจะแสดงเวลาที่เลือกกำหนดไว้
- 3. กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** และใช้ปุ่ม **ตัวเลข** เพื่อระบุระดับพลังงาน หน้าจอจะแสดงระดับพลังงานที่คุณกำหนด
และแสดงข้อความ “CUST” คุณสามารถกำหนดระดับพลังงานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9

1 = อุ่น	6 = ตุ่น
2 = ต่ำ	7 = สูงปานกลาง
3 = ละลายน้ำแข็ง	8 = อุณหภูมิ
4 = ต่ำปานกลาง	9 = ผัด
5 = ปานกลาง	0 = สูง

- 4. กดปุ่ม **ปรุงอาหารแบบกำหนดเอง** อีกครั้ง ค่าที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำของเตาอบ

การใช้ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง (MS143HCE)

กดปุ่ม “กำหนดเอง” หลังจากบันทึกตำรับอาหารลงหน่วยความจำแล้ว จากนั้นกดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)**

คุณสามารถดูระดับพลังงาน ขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ โดยกดปุ่ม **ระดับพลังงาน**

การตั้งเวลาปรุงอาหาร & ระดับพลังงาน

ไมโครเวฟรุ่นนี้สามารถกำหนดการปรุงอาหารได้สองขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาและระดับพลังงานของแต่ละช่วงได้
ปุ่มระดับพลังงานช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับพลังงานได้ตั้งแต่ อุ่น (1) ถึง สูง (9)

การอบอาหารแบบขั้นตอนเดียว

สำหรับการปรุงอาหารแบบขั้นตอนเดียว คุณเพียงแค่กำหนดเวลาปรุงอาหาร ระดับพลังงานจะตั้งไว้ที่ “สูง” โดยอัตโนมัติ
หากต้องการกำหนดพลังงานเป็นระดับอื่น คุณสามารถทำได้โดยกดปุ่ม **ระดับพลังงาน**

- 1. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร คุณสามารถกำหนดเวลาได้ตั้งแต่หนึ่งวินาทีถึง 99 นาที, 99 วินาที
ในการกำหนดเวลาที่เกินหนึ่งนาที ให้กดจำนวนวินาทีด้วย เช่น หากต้องการกำหนดเป็น 20 นาที ให้ป้อน 2, 0, 0
- 2. หากคุณต้องการกำหนดระดับพลังงานเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ “สูง” ให้กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** จากนั้นใช้ปุ่มตัวเลข
เพื่อเลือกระดับพลังงานที่ต้องการ

ระดับพลังงาน:

1 = PL:10 (อุ่น)	6 = PL:60 (ตุ๋น)
2 = PL:20 (ต่ำ)	7 = PL:70 (สูงปานกลาง)
3 = PL:30 (ละลายน้ำแข็ง)	8 = PL:80 (อุณหภูมิ)
4 = PL:40 (ต่ำปานกลาง)	9 = PL:90 (ผัด)
5 = PL:50 (ปานกลาง)	0 = PL:Hi (สูง)

- 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร หากต้องการเปลี่ยนระดับพลังงาน ให้กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก (Pause/Cancel)** ก่อนที่จะกดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** และป้อนค่าสิ่งถัดไป

ตำรับอาหารบางอย่างอาจต้องมีขั้นตอนการปรุงที่ให้ความร้อนหลายแบบ

คุณสามารถกำหนดขั้นตอนการปรุงหลายขั้นตอนด้วยเตาไมโครเวฟนี้

การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน

- 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในหัวข้อ “การอบอาหารแบบขั้นตอนเดียว” ก่อนหน้านี้นี้
เมื่อป้อนขั้นตอนการอบมากกว่าหนึ่งขั้นตอน คุณต้องกดปุ่ม **ระดับพลังงาน**
ก่อนที่จะป้อนขั้นตอนการปรุงอาหารขั้นที่สอง
ในการกำหนดระดับพลังงานที่ระดับสูง สำหรับขั้นตอนการปรุง ให้กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** สองครั้ง
 - 2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหารในขั้นที่สอง
 - 3. กดปุ่ม **ระดับพลังงาน** จากนั้นใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อกำหนดระดับพลังงานของการปรุงขั้นตอนที่สอง
 - 4. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร
- คุณสามารถดูระดับพลังงาน ขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ โดยกดปุ่ม **ระดับพลังงาน**

โหมดการสาธิต

คุณสามารถใช้โหมดการสาธิต เพื่อดูวิธีการทำงานของไมโครเวฟโดยไม่ต้องให้ความร้อน

- 1. กดปุ่ม 0 ตั้งไว้ และกด 1
หากต้องการปิดโหมดการสาธิต ให้ทำขั้นตอนที่หนึ่งซ้ำ

การใช้ปุ่มเพิ่ม/ลด

ปุ่ม **เพิ่ม/ลด (More/Less)** สามารถใช้เพื่อปรับเวลาปรุงอาหารที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ปุ่มนี้จะใช้ได้กับโหมด **ข้าว/พาสต้า, เนื้อสัตว์/ปลา, อาหารว่าง การอุ่นอัตโนมัติ การปรุงอาหารแบบกำหนดเอง การอุ่นพิซซ่า เครื่องดื่ม หรือโหมดการปรุงอาหารแบบกำหนดเวลาและการจัดเวลา** คุณสามารถใช้ปุ่ม **เพิ่ม/ลด (More/Less)** หลังจากเริ่มต้นการปรุงอาหารในกระบวนการต่อไปนี้เท่านั้น

- **อุ่นอาหารอัตโนมัติ: MS123HCE, MS143HCE**

- คุณสามารถใช้ปุ่ม **เพิ่ม/ลด (More/Less)** ไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัตินี้ **การปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์**

คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม **เพิ่ม/ลด (More/Less)** ร่วมกับปุ่ม **อาหารทารก (Baby Food)**

- 1. เพิ่มเวลาให้กับการปรุงอาหารอัตโนมัติ กดปุ่ม **เพิ่ม (9)**
- 2. ลดเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ กดปุ่ม **ลด (1)**
หากคุณต้องการเพิ่ม/ลดเวลา **โหมดปรุงอาหารแบบกำหนดเวลา 10 วินาที** ให้กดปุ่ม **เพิ่ม (9) หรือลด (1)**

การปิด/เปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ

- 1. กดปุ่ม **เสียง** หน้าจอจะแสดงข้อความ “ON”
(ข้อความเริ่มต้น (START) จะกะพริบ)
- 2. กดปุ่ม **เสียง** เพื่อปิดเสียง หน้าจอจะแสดงข้อความ “OFF” (ข้อความ “เริ่มต้น” (“START”) จะกะพริบ)
- 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบัน

การใช้นาฬิกาจับเวลา

- 1. กดปุ่ม **นาฬิกาจับเวลา (Kitchen Timer)**
 - 2. ใช้ปุ่ม **ตัวเลข** เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้จับเวลา
 - 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา
 - 4. หน้าจอจะแสดงการนับตัวเลขถอยหลัง และสัญญาณเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา
- หมายเหตุ:** เตาไมโครเวฟจะไม่เปิดทำงาน ขณะที่ใช้นาฬิกาจับเวลา

การตั้งค่าล๊อคสำหรับป้องกันเด็ก

คุณสามารถล๊อคเตาไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้เด็กใช้เตาอบโดยลำพัง

- 1. กดปุ่ม 0 ตั้งไว้ และกด “2” หน้าจอจะแสดงข้อความ “Loc”
เตาไมโครเวฟจะไม่สามารถใช้งานได้นานกว่าคุณจะปลดล๊อค ในการปลดล๊อค ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน (MS123HCE, MS143HCE)

- 1. เมื่ออยู่ในสถานะพักการทำงานเกิน 5 นาที (หลังจากเวลาปรุงอาหาร หรืออยู่ในโหมดแสดงเวลาปัจจุบัน)
หน้าจอของเตาไมโครเวฟจะดับลง
- 2. คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้ เพื่อกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้นี้ และเปิดจอแสดงผลอีกครั้ง
- 3. แต่คุณสมบัติประหยัดพลังงานจะไม่ปิดจอแสดงผลในกรณีต่อไปนี้
- กรณีที่เกิด Error1, Error2, Error3 หรือ Error4

ภาระสำหรับการปรุงอาหาร แนะนำให้ใช้

- **ขามและจานแก้วและกระเบื้องเคลือบ** — ใช้ในการให้ความร้อนหรือปรุงอาหาร
- **จานทำกรียมสำหรับไมโครเวฟ** — ใช้ในการทำให้ชิ้นอาหารขนาดเล็กเป็นสีเหลืองเกรียม เช่น สตีกชิ้นเนื้อ หรือแพนเค้ก ปฏิบัติตามคำแนะนำของจานทำกรียม
- **ฟิล์มพลาสติกสำหรับไมโครเวฟ** — ใช้ในการเก็บอาน้ำ เปิดช่องว่างขนาดเล็กไว้เพื่อระบายไอน้ำ และอย่าให้ฟิล์มติดกับอาหาร
- **กระดาษไข** — ใช้ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็น
- **กระดาษเช็ดปากและกระดาษอบประสงต์** — ใช้ในการให้ความร้อนระยะสั้น ๆ
- เพื่อซับความชื้นและป้องกันการกระเด็น ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะมีโลหะและอาจติดไฟได้
- **จานและถ้วยกระดาษ** — ใช้สำหรับการให้ความร้อนระยะสั้น โดยใช้ความร้อนต่ำ ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะมีโลหะและอาจติดไฟได้
- **เทอร์โมมิเตอร์** — ใช้เฉพาะที่มีข้อความกำกับว่าใช้กับไมโครเวฟได้ และปฏิบัติตามคำแนะนำตรวจสอบอาหารในหลาย ๆ จุด คุณสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปเมื่อนำอาหารออกจากเตาอบแล้ว

ใช้อย่างจำกัด

- **ฟอยล์อะลูมิเนียม** — ใช้เป็นแถบบาง ๆ เพื่อป้องกันปรุงจนสุกเกินไป การใช้ฟอยล์มากเกินไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงหาย โปรดใช้ความระมัดระวัง
- **เชรามิค พอร์ซเลน และกระเบื้องดินเผา** — ใช้เฉพาะที่มีข้อความว่าใช้กับไมโครเวฟได้ ("Microwave Safe") หากไม่มีข้อความดังกล่าว ให้ทดสอบเพื่อให้เห็นว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ห้ามใช้จานที่มีขอบโลหะ
- **พลาสติก** — ใช้เฉพาะที่มีข้อความว่าใช้กับไมโครเวฟได้ ("Microwave Safe") พลาสติกชนิดอื่นอาจละลายได้
- **เชือกฟาง ด้าย และไม้** — ใช้เฉพาะกับการให้ความร้อนระยะสั้น เนื่องจากสามารถติดไฟได้


ไม่แนะนำ

- **โหลและขวดแก้ว** — แก้วธรรมดาบางเกินไปที่จะใช้ไมโครเวฟ และอาจแตกได้
- **ถุงกระดาษ** — อาจติดไฟได้ ยกเว้นถุงข้าวฟ่างซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไมโครเวฟ
- **จานและถ้วยโฟม** — อาจละลายและหลอมลงเป็นป้อนในอาหาร
- **ภาชนะพลาสติก** — ภาชนะเช่นกล่องใส่เยลลี่จะละลายไมโครเวฟได้
- **ภาชนะโลหะ** — อาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย นำโลหะออกให้หมดก่อนที่จะปรุงอาหาร

การทดสอบภาชนะ

หากคุณไม่ทราบว่าจะภาชนะไหนเหมาะสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ คุณสามารถทดสอบดังนี้:

1. เติมน้ำ 1 ถ้วยในแก้ว และวางไว้ในเตาอบ ถัดจากจานที่ต้องการทดสอบ



2. กดปุ่ม **หนึ่งนาที (One Minute +)** หนึ่งครั้งเพื่อให้ความร้อนหนึ่งนาทีด้วยพลังงานสูง น้ำควรจะอุ่น และจานที่ทดสอบควรจะเย็น หากจานนั้นอุ่น แสดงว่ามีการซับพลังงานไมโครเวฟ และไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

เทคนิคการปรุงอาหาร

การควน

ควนอาหารเช่นอาหารหม้อดินและผักขณะที่ปรุง เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ อาหารที่อยู่ด้านนอกของจานจะได้รับพลังงานและความร้อนได้เร็วกว่า ดังนั้น ให้ควนจากข้างนอกเข้าหาศูนย์กลาง เตาอบจะปิดเมื่อคุณเปิดประตูเพื่อควนอาหาร

การจัดเรียง

จัดเรียงอาหารที่มีรูปร่างไม่เหมือนกัน เช่น โภหรือเนื้อเป็นชิ้น โดยให้ส่วนที่หนาและมีเนื้อมากอยู่ด้านนอกของจานหมุน ซึ่งจะได้รับความร้อนมากกว่า หากไม่ต้องการให้อาหารสุกเกินไป ให้วางส่วนที่บางกว่าไว้ส่วนกลางของจานหมุน

การห่ม

ห่มอาหารด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้อาหารสุกเกินไป ส่วนที่ต้องมีการห่มได้แก่ปลายปีกไก่ ปลายขาไก่ และส่วนมุมของจานอบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้ฟอยล์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากฟอยล์จำนวนมากจะทำให้เตาอบเสียหาย

การกลับ

กลับอาหารเมื่อปรุงไปได้ครึ่งหนึ่งของเวลา เพื่อให้ทุกส่วนของอาหารได้รับพลังงานเท่า ๆ กัน

ซึ่งจำเป็นสำหรับอาหารขนาดใหญ่ เช่น ไก่อบ

การพักอาหาร

อาหารที่ปรุงไมโครเวฟจะสะสมความร้อนภายใน และยังคงมีการปรุงเป็นเวลาสักครู่หลังจากที่เตาอบหยุดทำงาน พักอาหารเพื่อให้อาหารปรุงสุกโดยเฉพาะอาหารเช่น เนื้อบดและผักชิ้นใหญ่ อาหารอบต้องอาศัยเวลาช่วงเป็นการปรุงสุกที่ส่วนกลาง โดยไม่ทำให้ส่วนนอกสุกเกินไป ของเหลว เช่น ซุปหรือซอสที่เดือดร้อน จะต้องได้รับการควนขณะที่ปรุงเสร็จ พักอาหารประเภทของเหลวสักครู่ก่อนที่จะนำไปรับประทาน ขณะที่ให้ความร้อนอาหารทรากร ให้คนให้ทั่ว และทดสอบอุณหภูมิก่อนที่จะป้อน

การเพิ่มความชื้น

พลังงานไมโครเวฟจะทำงานกับโมเลกุลของน้ำ อาหารที่มีปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอ จะต้องได้รับการคลุมหรือพักอาหารเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง เติมน้ำเล็กน้อยสำหรับอาหารแห้ง เพื่อให้ปรุงสุกง่ายขึ้น

คำแนะนำทั่วไป

- อาหารที่แน่นหนามาก เช่น มันฝรั่ง จะใช้เวลาในการปรุงมากกว่าอาหารที่มีความโปร่งมาก อาหารที่มีเนื้อละเอียด ควรได้รับความร้อนในระดับพลังงานต่ำ เพื่อไม่ให้เหนียวเกินไป
- ระดับความสูงและประเภทของภาชนะที่ใช้จะมีผลกับเวลาในการปรุง เมื่อใช้ตำรับอาหารใหม่ โปรดใช้เวลาปรุงต่ำสุด และตรวจสอบอาหารเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารสุกเกินไป
- อาหารที่ไม่มีช่องระบายอากาศ เช่น มันฝรั่งหรือซีสต์ดอก ควรมีการเจาะก่อนเพื่อไม่ให้ระเบิด
- ไม่แนะนำให้ใช้การทอดด้วยวิธีให้ความร้อนกับน้ำมันหรือไขมัน เนื่องจากไขมันและน้ำมันอาจติดไฟได้ และอาจเป็นอันตรายได้
- ส่วนประกอบอาหารบางประเภทจะได้รับความร้อนได้ดีกว่าประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น เจลลี่ที่อยู่ภายในได้น้ำก็แข็งเร็วกว่าเนื้อเป็ง โปรดระมัดระวังเพื่อไม่ให้ลวกได้
- ไม่แนะนำให้ทำเครื่องระบองด้วยตนเองโดยใช้เตาไมโครเวฟ เนื่องจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอาจไม่ถูกทำลายจนหมดในกระบวนการให้ความร้อนของไมโครเวฟ
- แม้ว่าไมโครเวฟจะไม่ทำให้ภาชนะร้อน แต่ความร้อนจากอาหารก็อาจกระจายมาที่ภาชนะได้
- โปรดใช้ที่จับภาชนะขณะที่นำอาหารออกจากไมโครเวฟ และแนะนำเด็กให้ทำเช่นเดียวกัน
- ไม่แนะนำให้ทำขนมประเภทลูกอมไมโครเวฟ เนื่องจากขนมประเภทนี้ร้อนมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การปรุงด้วยเซนเซอร์อัตโนมัติ

การใช้เซนเซอร์อัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ โดยจะตรวจสอบปริมาณความชื้นที่เกิดจากอาหารในขณะปรุง

- ขณะที่ปรุงอาหาร จะเกิดความชื้นหลายประเภท เช่นเซอร์อัตโนมัติจะกำหนดเวลาและระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยตรวจสอบความชื้นจากอาหาร ทำให้ไม่ต้องกำหนดเวลาปรุงและระดับพลังงาน
- เมื่อคุณปิดภาชนะด้วยฝา หรือฟิล์มพลาสติกระหว่างการปรุงด้วยเซนเซอร์ เช่นเซอร์อัตโนมัติจะตรวจสอบความชื้นได้หลังจากที่ไอน้ำเติมอยู่ในภาชนะแล้ว
- หลังจากสิ้นสุดการปรุง เวลาในการปรุงที่เหลือจะเริ่มนับถอยหลัง ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการหมุนหรือคนอาหารเพื่อให้อาหารสุกทั่วกัน
- ก่อนที่จะปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์อัตโนมัติ คุณสามารถปรุงรสอาหารด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร หรือซอส เติ้ปรีดระมัดระวัง เนื่องจากเกลือหรือน้ำตาลอาจทำให้อาหารเป็นรอยไหม้ จึงควรเติมเครื่องปรุงประเภทนี้ภายหลังการปรุงอาหาร
- ปุ่มฟังก์ชันเพิ่ม/ลด (More/Less) ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดเวลาในการปรุง คุณควรใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับระดับการปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ

ภาชนะและฝาปิดสำหรับการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์

- เพื่อให้การปรุงอาหารด้วยฟังก์ชันนี้ได้ผลดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกภาชนะและฝาที่เหมาะสมที่แสดงในตารางของคู่มือนี้
- โปรดใช้ภาชนะที่เข้ากับไมโครเวฟได้ และปิดฝาสำหรับภาชนะนั้น หรือฟิล์มพลาสติก เมื่อใช้ฟิล์มพลาสติก โปรดเปิดช่องไว้ที่มุมภาชนะเพื่อให้ไอน้ำระบายออกได้
- โปรดใช้เฉพาะฝาปิดสำหรับภาชนะที่ใช้เท่านั้น หากภาชนะนั้นไม่มีฝาปิด ให้ใช้ฟิล์มพลาสติก
- ใส่อาหารในภาชนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
- อาหารที่ต้องมีการคนหรือกลับ ควรจะคนหรือกลับเมื่อใกล้สิ้นสุดการปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์ หลังจากใช้เวลาเริ่มนับถอยหลังในจอแสดงผล

ข้อมูลสำคัญ

- ไม่แนะนำให้ใช้การปรุงอาหารด้วยเซนเซอร์อัตโนมัติกับการปรุงอาหารอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการปรุงอาหารหลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน
- ติดตั้งเตาอบในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้มีการระบายความร้อนและอากาศ เพื่อให้เซนเซอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ได้ผลการปรุงอาหารที่ดี โปรดอย่าใช้เซนเซอร์อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของห้องสูงหรือต่ำเกินไป
- ห้ามใช้น้ำยี่ห้อทำความสะอาดที่เป็นสารระเหยในการทำความสะอาดเตาอบ ความชื้นที่เกิดจากน้ำยาทำความสะอาดจะมีผลกระทบต่องานของเซนเซอร์
- อย่าวางเตาอบในบริเวณที่มีความชื้นหรือมีแก๊ส เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของเซนเซอร์
- รักษาความสะอาดของภายในเตาอบไมโครเวฟเสมอ เช็ดอาหารที่กระเด็นด้วยผ้าหมาด
- เตาอบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น

คู่มือการอบอาหาร

คู่มือสำหรับการปรุงเนื้อในไมโครเวฟ

- วางเนื้อในตะแกรงย่างสำหรับไมโครเวฟและวางในจานที่เข้ากับไมโครเวฟ
- เริ่มต้นโดยให้ส่วนที่เป็นไขมันอยู่ด้านล่าง ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อหุ้มส่วนที่เป็นกระดูกหรือเนื้อบาง ๆ
- ตรวจสอบอุณหภูมิในหลาย ๆ จุด ก่อนที่จะพักอาหารเนื้อตามเวลาที่แนะนำ
- อุณหภูมิต่อไปนี้เป็นระดับที่เหมาะสมในการนำออกจากเตาอบ อุณหภูมิของอาหารจะเพิ่มขึ้นระหว่างการพักอาหาร

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
เนื้อย่างไม่มีกระดูก ไม่เกิน 4 ปอนด์	เวลาปรุงอาหาร: 8-12 นาที / 0.5 กน. 50°C - สุกน้อย 9-13 นาที / 0.5 กน. 55°C - ปานกลาง 10-15 นาที / 0.5 กน. 65°C - สุกมาก ระดับพลังงาน: สูง (0) ระยะ 5 นาทีแรก จากนั้นปานกลาง (5)	วางเนื้อให้ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่างติดตะแกรงคลุมด้วยกระดาษไข กลับเนื้อถึงครึ่งเวลาพักอาหาร 10 นาที
เนื้อหมูไม่มีหรือมีกระดูก ไม่เกิน 4 ปอนด์	เวลาปรุงอาหาร: 12-16 นาที / 0.5 กน. 70°C สุกมาก ระดับพลังงาน: สูง (0) ระยะ 5 นาทีแรก จากนั้นปานกลาง (5)	วางเนื้อให้ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่างติดตะแกรงปิดด้วยฟิล์มพลาสติกเปิดช่อง กลับเนื้อถึงครึ่งเวลา พักอาหาร 10 นาที

คู่มือในการปรุงสัตว์ปีกในไมโครเวฟ

- วางเปิดโกบนตะแกรงย่างสำหรับไมโครเวฟ และวางบนจานสำหรับไมโครเวฟ
- ใช้กระดาษไขคลุมอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็น
- ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมเพื่อหุ้มปลายกระดูก เนื้อส่วนที่บาง หรือส่วนที่จะเริ่มสุกเกินไป
- ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารในหลาย ๆ จุดก่อนที่จะพักอาหารตามเวลาที่ระบุ

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
ไก่ทั้งตัว ไม่เกิน 4 ปอนด์	เวลาปรุงอาหาร: 7-10 นาที / 0.5 กน. 80°C ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	วางไก่ให้ด้านอกอยู่ด้านล่างติดกับตะแกรงย่าง คลุมด้วยกระดาษไข กลับอาหารเมื่อถึงครึ่งเวลาในการปรุง ปรุงอาหารจนไก่จากอาหารไหลออกหมด และเนื้อใกล้กระดูกไม่เป็นสีชมพู พักอาหาร 5-10 นาที
ไก่เป็นชิ้น ไม่เกิน 2 ปอนด์	เวลาปรุงอาหาร: 7-10 นาที / 0.5 กน. 80°C เนื้อสีแดง 75°C เนื้อสีขาว ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	วางชิ้นไก่ให้ด้านกระดูกอยู่ด้านล่าง โดยให้ส่วนที่หนาที่สุดอยู่ด้านบนของจาน คลุมด้วยกระดาษไข กลับอาหารเมื่อถึงครึ่งเวลาในการปรุง ปรุงอาหารจนน้ำจากอาหารไหลออกหมด และเนื้อใกล้กระดูกไม่เป็นสีชมพู พักอาหาร 5-10 นาที

คู่มือการปรุงอาหาร

คู่มือสำหรับปรุงอาหารทะเลในไมโครเวฟ

- อบปลาจนสามารถแยกเนื้อปลาได้ด้วยส้อม
- วางปลาบนตะแกรงย่างสำหรับไมโครเวฟ บนจานสำหรับไมโครเวฟ
- ใช้ผ้าปิดแบบพอตเพื่อป้องกันไอน้ำ การปิดด้วยกระดาษหรือกระดาษเย็บขอบจะส่งผลให้การปรุงอาหารแห้งเกินไป
- อ่อบปลาจนสุกเกินไป โปรดปรุงโดยใช้เวลาต่ำสุดก่อน คู่มือสำหรับ

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
สเต็ก	เวลาปรุงอาหาร: 7-11 นาที / 0.5 กก. ไม่เกิน 0.7 กก. ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	จัดวางสเต็กบนตะแกรงย่าง โดยให้ส่วนที่มีเนื้อหนายู่ด้านบนของตะแกรง คลุมด้วยกระดาษซับ กล้วยเนื้อและจัดเรียงใหม่เมื่อถึงครึ่งเวลา อบจนสามารถใช้นิ้วสัมผัสเนื้อปลาได้ พักอาหาร 3-5 นาที
ฟิเลต์	เวลาปรุงอาหาร: 4-8 นาที / 0.5 กก. ไม่เกิน 0.7 กก. ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	จัดเรียงฟิเลต์ในจานสำหรับอบ โดยคลุมชิ้นส่วนที่บางด้วยกระดาษซับ หากหนากว่า 1/2 นิ้ว ให้กลับด้านและจัดเรียงเมื่อถึงครึ่งเวลา อบจนสามารถใช้ส้อมแกะเนื้อปลาได้ พักอาหาร 2-3 นาที
กุ้ง	เวลาปรุงอาหาร: 4-6 1/2 นาที / 0.5 กก. ไม่เกิน 0.7 กก. ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	เรียงกุ้งในจานสำหรับอบโดยไม่ให้อับกัน คลุมด้วยกระดาษซับ อบจนกุ้งเนื้อแข็งและชัน ดน 2-3 ครั้ง พักอาหาร 5 นาที

การปรุงอาหารไข่ในไมโครเวฟ

- ห้ามอบไข่ที่ไม่ได้แกะเปลือก และห้ามอุ่นไข่ต้มทั้งเปลือก เนื่องจากจะระเบิดได้
- โปรดเจาะเปลือกไข่เพื่อไม่ให้ระเบิด
- อบไข่แต่ให้เนื้อจับตัวเท่านั้น เพราะไข่จะเหนียวหากอบนานเกินไป

คู่มือสำหรับการปรุงผักในไมโครเวฟ

- ล้างผักก่อนที่จะอบทุกครั้ง ตามปกติ คุณจะต้องเติมน้ำเพิ่มอีก หากปรุงผักที่เนื้อแน่น เช่น มันฝรั่ง แครอท และกะหล่ำปลี ให้เติมน้ำประมาณ 1/4 ถ้วย
- ผักชิ้นเล็ก (แครอทหั่น เม็ดถั่ว ถั่วลิมา ฯลฯ) จะสุกเร็วกว่าผักชิ้นใหญ่
- สำหรับผักที่ไม่หั่น เช่น มันฝรั่ง ข้าวโพดทั้งฝัก ควรจัดวางเป็นวงกลมในจานหมุนก่อนที่จะอบอาหาร ผักจะสุกทั่วถึงกันมากกว่า หากกลับด้านเมื่อถึงครึ่งเวลา
- วางผักเช่น หอมไม่ฝรั่งและบร็อคโคลี่ให้ด้านก้นอยู่ด้านขอบจาน และให้ปลายอยู่ด้านใน
- เมื่อปรุงผักที่หั่นเป็นชิ้น ให้ใช้ผ้าคลุมหรือฟิล์มพลาสติกสำหรับไมโครเวฟ
- ผักที่ไม่หั่นและไม่ปกคลุม เช่น มันฝรั่ง มะเขือ ฯลฯ ควรจะเจาะผิวหลาย ๆ จุดก่อนที่จะปรุง เพื่อไม่ให้ระเบิด
- เพื่อให้ผักสุกทั่วกัน ให้ต้มหรือจัดเรียงผักใหม่เมื่อถึงครึ่งเวลา
- โดยทั่วไป ยิ่งอาหารมีความแน่นมาก ยิ่งควรพักอาหารนานขึ้น (เวลาพักอาหารหมายถึงเวลาที่จะช่วยให้อาหารและผักที่มีความหนาแน่น หรือมีขนาดใหญ่สุกมากขึ้น หลังจากที่น่าออกจากเตาอบแล้ว) มันฝรั่งอบควรมีการพักอาหารประมาณห้านาทีจึงจะสุก ในขณะที่คุณสมารถนำแก้วไปรับประทานได้ทันที

คู่มือในการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเมื่อละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารประเภทต่าง ๆ

รหัส	อาหาร	น้ำหนัก	อุณหภูมิเริ่มต้น	หมายเหตุ
1	เนื้อ	100 - 2000 กรัม	20 -60 นาที	ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมหุ้มขอบ กลับเนื้อเมื่อมีเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ก เนื้อเป็นชิ้นและเนื้อสับ
2	เปิดหรือไก่	100 - 2000 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มส่วนขาและปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัวและไก่เป็นชิ้น
3	ปลา	100 - 2000 กรัม	20 -50 นาที	หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวหรือปลาชิ้น
4	อาหารทะเล	100 - 2000 กรัม	20 -50 นาที	หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกุ้ง กุ้งก้ามกราม หอย
5	เค้กขนมปัง	100 - 700 กรัม	5 -30 นาที	วางขนมปังบนกระดาษสำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาจะทำงานต่อไปและจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมปังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมปังก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อนขนมปังเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพายทุกประเภท แต่ไม่เหมาะสำหรับขนมเพสทรีแบบชอร์ตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีมนวม รวมทั้งเคราต์ช็อคโกแลต

หมายเหตุ

ตรวจสอบอาหารเมื่อเตาอบส่งสัญญาณ หลังจากขั้นตอนสุดท้าย บางส่วนอาจยังมีน้ำแข็งเกาะ โปรดพักอาหารเพื่อให้ละลายต่อไป ห้ามละลายน้ำแข็งจนกระทั่งน้ำแข็งละลายหมด การหุ้มเนื้อย่างและสเต็กด้วยฟอยล์ขนาดเล็ก จะช่วยให้ส่วนของอาหารไม่สุกก่อนที่ส่วนกลางจะละลาย ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อหุ้มส่วนขอบ และส่วนที่บางของอาหาร

ตำรับอาหาร

สตูว์เนื้อกับลูกเต๋าย

เนื้อทำสตูว์หั่นลูกเต๋าค่า 675 กรัม ขึ้นประมาณ ½ นิ้ว

หัวหอมสับ ¼ ถ้วย

แป้งอเนกประสงค์ 2 ช้อนโต๊ะ

ซอสเปรี้ยววูสเตอร์ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำเต๋ายเนื้อ 1 กระป๋อง (380-405 กรัม)

แครอทหัวขนาดกลาง 2 หัว หั่นเป็นชิ้นขนาด ½- นิ้ว (ประมาณ 1 ถ้วย)

ลูกเต๋าย ½ ถ้วย

โบเบย์ 1 ใบ

พริกไทย ¼ ช้อนโต๊ะ

กัวแซ่แข็ง 1 กุง (250-280 กรัม) ละลายน้ำแข็งแล้ว

1. ใช้โกชนาต 2 ควอร์ต ให้ผสมเนื้อ หัวหอม แป้ง และซอสวูสเตอร์ให้เข้ากัน ปิดฝา อบด้วยความร้อนสูง (0) เป็นเวลา 6 ถึง 8 นาที จนเนื้อไม่แข็งนุ่ม คนหนึ่งครั้ง
2. เติมน้ำเต๋ายเนื้อ แครอท ลูกเต๋าย โบเบย์ และพริกไทย คนให้เข้ากัน ปิดฝา อบด้วยความร้อนปานกลาง 1 ถึง 1½ ชั่วโมงจนแครอทและเนื้อเริ่มเปื่อย คน 2 ถึง 3 ครั้ง
3. ใส่กัว ปิดฝา อบด้วยความร้อนปานกลางเป็นเวลา 10 นาที พักอาหาร 10 นาที นำโบเบย์ออกก่อนที่จะรับประทาน

สามารถรับประทานได้ 6 ที่

คาสเซอโรลบร็อคโคลีและเบยแข็ง

เบยหรือมาการีน ¼ ถ้วย

หัวหอมสับ ¼ ถ้วย

แป้ง 1½ ช้อนโต๊ะ

เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ

มัสตาร์ดแห้ง ¼ ช้อนโต๊ะ

พริกไทย 1/8 ช้อนโต๊ะ

นม 1½ ถ้วย

พริกหวานแดงสับ ¼ ถ้วย

เซตตารีชีชีชุด 225 กรัม (2 ถ้วย)

บร็อคโคลีสับ 1 กุง (250-280กรัม) ละลายน้ำแข็งแล้ว

พาสต้าแบบเกลียวตมสุก 4 ถ้วย (225 กรัมไม่รวมน้ำ)

1. ใช้โกชนาต 2 ควอร์ต อบเบยและหัวหอมด้วยความร้อนสูง (0) เป็นเวลา 1 ถึง 2 นาทีจนหัวหอมนุ่ม คนหนึ่งครั้ง
2. เติมน้ำ แป้ง เกลือ มัสตาร์ด และพริกไทย คนให้ทั่ว อบด้วยความร้อนสูง (0) เวลา 30 ถึง 60 วินาที จนส่วนผสมเดือด เติมนมให้ข้น
3. เติมพริกหวาน อบด้วยความร้อนสูง (0) เป็นเวลา 2 ถึง 3 นาที จนส่วนผสมเดือด และขึ้นขึ้น คนสองครั้ง เติมนมแข็งจนกระทั่งละลาย
4. เติมนบร็อคโคลีและพาสต้า คนให้เข้ากัน ปิดฝา อบด้วยความร้อนสูง (0) เป็นเวลา 4 ถึง 6 นาทีจนร้อนจัด คนหนึ่งครั้ง คนก่อนรับประทาน

สามารถรับประทานได้ 6 ที่

สลัดมันฝรั่งอุ่น

มันฝรั่งแดงหัวเล็ก 900 กรัม หั่นเป็นชิ้นขนาด ½ นิ้ว

เบค่อน 4 ชิ้น (ไม่สุก) หั่นเป็นชิ้นขนาด ½ นิ้ว

หัวหอมสับ ¼ ถ้วย

น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ

เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ

แห้ง 1 ช้อนโต๊ะ

เม็ตเซลเลอร์ ½ ช้อนโต๊ะ

พริกไทย 1/8 ช้อนโต๊ะ

น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์ 2½ ช้อนโต๊ะ

1. ใช้โกชนาต 2 ควอร์ต ผสมมันฝรั่งกับน้ำ ¼ ถ้วย ปิดฝา อบด้วยความร้อนสูง (0) จนมันฝรั่งนุ่ม (7-10 นาที) คนสองครั้ง เทน้ำออกและทิ้งไว้ให้เย็น
2. ใช้ช้อนขนาดกลาง อบเบค่อนที่ความร้อนสูง (0) จนกรอบ (2½-3½ นาที) คนหนึ่งครั้ง วางเบค่อนบนกระดาษซับน้ำมัน เก็บน้ำมันที่ได้อีก 1 ช้อนโต๊ะ
3. ผสมน้ำมันที่ติดกับหัวหอม ปิดด้วยฟิล์มพลาสติก โดยพับมุมเพื่อระบายไอน้ำ อบด้วยความร้อนสูง (0) จนนุ่ม (1½-2½ นาที) คนหนึ่งครั้ง
4. เติมน้ำตาล เกลือ แป้ง เม็ตเซลเลอร์ และพริกไทย อบด้วยความร้อนสูง (0) จนส่วนผสมเดือด (30-40 วินาที) เติมน้ำส้มและน้ำ ½ ถ้วย อบด้วยความร้อนสูง (0) จนส่วนผสมเดือด และขึ้นขึ้นเล็กน้อย (1-2 นาที) คนหนึ่งครั้ง เติมนบค่อนในน้ำสลัด เทน้ำสลัดราดมันฝรั่ง คนให้ทั่ว

สามารถรับประทานได้ 6 ที่

ซูปลั้วคำ

หัวหอมสับ 1 ถ้วย

กระเทียมสับ 1 หัว

กัวต้า 2 กระป๋อง (กระป๋องละ 420 กรัม) เทน้ำออก

สตูว์มะเขือเทศ 1 กระป๋อง (390-450 กรัม) สับ

น้ำซุปลั้ว 1 กระป๋อง (385-405 กรัม)

ข้าวโพด 1 กระป๋อง (195-240 กรัม)

พริกเขียว 1 กระป๋อง (110 กรัม)

ต้มมันบด 1-2 ช้อนโต๊ะ หรือตามชอบ

1. ใส่หัวหอมและกระเทียมในโกชนาต 3 ควอร์ต ปิดฝา อบด้วยความร้อนสูง (0) เป็นเวลา 2 ถึง 4 นาทีจนนุ่ม
2. เติมนกัวหนึ่งกระป๋อง และบดกัวอีกหนึ่งกระป๋องด้วยส้อม เติมน้ำซุปลั้วที่เหลือ และคนให้เข้ากัน
3. อบโดยมิปิดฝา ใช้ความร้อนสูง (0) เวลา 10 นาที และคนให้ทั่ว สดพลังงานหรือระดับปานกลาง และอบต่อเป็นเวลา 5 นาที คนก่อนรับประทาน

สามารถรับประทานได้ประมาณ 2 ควอร์ต

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะติดต่อช่างเพื่อซ่อมบำรุงเตาอบ โปรดตรวจสอบจากรายการนี้เพื่อทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไข

เตาจะแสดงผลไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเข้ากับเตาเสียบที่มีไฟและลงกราวด์
- หากเตาเสียบมีสวิตช์ที่ผนัง ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์นั้นเปิดอยู่
- นำปลั๊กออกจากเตาเสียบ รอประมาณสิบวินาที และเสียบเข้าที่
- รีเซ็ตสะพานไฟ หรือเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด
- เสียบปลั๊กของอุปกรณ์อื่นเข้ากับเตาเสียบ หากอุปกรณ์อื่นไม่ทำงาน โปรดให้ช่างไฟฟ้าซ่อมเตาเสียบ
- เสียบเตาอบเข้ากับเตาเสียบอื่น

จอแสดงผลทำงาน แต่เตาอบไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าปิดประตูอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่ามีวัสดุที่ใช้ในการบรรจุอุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นอยู่ที่ซึลของประตู
- ตรวจสอบว่าประตูเสียหายหรือไม่
- กดปุ่มยกเลิก (Cancel) สองครั้งและป้อนคำสั่งในการปรุงอีกครั้ง

เตาอบหยุดทำงานก่อนที่จะหมดเวลา

- หากไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ให้ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ รอสิบวินาที และต่อสายเข้าเต้าดิน หากมีไฟฟ้าดับ ตัวแสดงเวลาจะแสดง " 88:88 " ให้รีเซ็ตนาฬิกาและคำสั่งปรุงอาหาร
- รีเซ็ตสะพานไฟ หรือเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด

อาหารสุกช้าเกินไป

- ตรวจสอบว่าเตาอบใช้สายไฟฟ้าขนาด 10A แอมป์ การใช้อุปกรณ์อื่นในวงจรเดียวกันอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง หากจำเป็น ให้ใช้เฉพาะเตาอบ

เห็นประกายไฟ

- นำอุปกรณ์ ภาชนะ หรือลวดมัดที่เป็นโลหะออก หากใช้ฟอยล์ ให้ใช้ขนาดเล็กๆ และเว้นช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งนิ้วระหว่างฟอยล์กับผนังของเตาอบ

จานหมุนมีเสียงหรือติด

- ทำความสะอาดจานหมุน วงแหวนและพื้นของเตาอบ
- ตรวจสอบว่าตำแหน่งของจานหมุนและวงแหวนถูกต้อง

การใช้ไมโครเวฟทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับโทรทัศน์หรือวิทยุ

- เหตุการณ์นี้คล้ายกับการรบกวนจากอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่น ๆ เช่น เครื่องเป่าผม ย้ายไมโครเวฟให้ห่างจากอุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ

การดูแลและทำความสะอาด

- ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อทำความสะอาดและดูแลเตาอบ
- รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ เศษอาหารและของเหลวที่หกอาจติดอยู่กับผนังเตาอบ ทำให้เตาอบทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- โปรดเช็ดรอยเปื้อนออกทันที ใช้ผ้าหมาดและน้ำสบู่อุ่น ๆ ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือเครื่องมือขัดถูที่หยาบ
- เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งกรังหลุดง่าย ให้อบน้ำสองถ้วย (เติมน้ำมะนาวหากต้องการซดกลิ่น) ในถ้วยตวงขนาดสี่ถ้วย ใช้ความร้อน **สูง** เป็นเวลาห้านาทีหรือจนกว่าจะเดือด พักในเตาอบเป็นเวลาหนึ่งหรือสองนาที
- น้ำกัดแวกออกจากเตาอบเมื่อทำความสะอาดเตาอบหรือกาต้มน้ำ เพื่อให้กาต้มน้ำแตก
- โปรดใช้ความระมัดระวังและอย่านำไปใช้น้ำทันทีที่อบอาหารเสร็จ ล้างกาต้มน้ำด้วยน้ำอุ่นหรือในเครื่องล้างจาน
- ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของเตาอบด้วยน้ำสบู่น้ำหมาด เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนที่ทำงานของเตาอบ โปรดอย่าให้น้ำซึมเข้าตู้ช่องต่าง ๆ ของเตาอบ
- ทำความสะอาดกระจกของประตูด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ โปรดใช้ผ้านุ่ม เพื่อไม่ให้เป็นรอย
- หากมีไอน้ำสะสมในหรือบนอกประตูเตาอบ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม ไอน้ำอาจสะสมในขณะที่เครื่องทำงานในสภาพที่มีความชื้นสูง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไมโครเวฟจะรั่วไหล
- ห้ามใช้เตาอบโดยไม่มีการระบายไอน้ำ เนื่องจากจะทำให้หลอดแมกนีตรอนภายในหรือกาต้มน้ำเสียหาย คุณสามารถวางถ้วยน้ำไว้ในเตาอบเมื่อไม่ได้อุ่น เพื่อป้องกันความเสียหายหากมีการเปิดเตาอบโดยไม่ตั้งใจ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

- หากข้อความ "Error1" และ "Error3" ปรากฏขึ้น ให้ร่อนเตาอบเย็นลงอย่างน้อย 5 นาที หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อย ๆ โปรดติดต่อฝ่ายซ่อมบำรุง
- หากคุณเปิดประตูเตาอบขณะที่มีการใช้เซนเซอร์ ข้อความ "Error4" จะปรากฏขึ้น
- หากข้อความ "Error2" ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายซ่อมบำรุงทันที

หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือ SAMSUNG
ฝ่ายบริการหลังการขาย

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	MS103HCE
ความจุของเตาอบ	1.0 ลบ.ฟุต
การควบคุม	10 ระดับพลังงาน รวมถึงละลายน้ำแข็ง
การจับเวลา	99 นาที, 99 วินาที
แหล่งพลังงาน	220 V ~ 50 Hz
ไมโครเวฟที่ใช้พลังงาน	1550 วัตต์
เฮิร์ตซ์	1000 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
ขนาดภายนอก	517 (W) X 297 (H) X 379 (D)
ขนาดภายในเตาอบ	336 (W) X 241 (H) X 349 (D)
น้ำหนักสุทธิ	15.0 กก.

หมายเลขรุ่น	MS123HCE
ความจุของเตาอบ	1.2 ลบ.ฟุต
การควบคุม	10 ระดับพลังงาน รวมถึงละลายน้ำแข็ง
การจับเวลา	99 นาที, 99 วินาที
แหล่งพลังงาน	220 V ~ 50 Hz
ไมโครเวฟที่ใช้พลังงาน	1550 วัตต์
เฮิร์ตซ์	1000 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
ขนาดภายนอก	523 (W) X 299 (H) X 417 (D)
ขนาดภายในเตาอบ	368 (W) X 239 (H) X 396 (D)
น้ำหนักสุทธิ	15.5 กก.

หมายเลขรุ่น	MS143HCE
ความจุของเตาอบ	1.4 ลบ.ฟุต
การควบคุม	10 ระดับพลังงาน รวมถึงละลายน้ำแข็ง
การจับเวลา	99 นาที, 99 วินาที
แหล่งพลังงาน	220 V ~ 50 Hz
ไมโครเวฟที่ใช้พลังงาน	1550 วัตต์
เฮิร์ตซ์	1000 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
ขนาดภายนอก	556 (W) X 313 (H) X 441 (D)
ขนาดภายในเตาอบ	375 (W) X 259 (H) X 408 (D)
น้ำหนักสุทธิ	18 กก.

